

## 超声波测厚仪使用注意事项

- 一、 在从主机上拔探头时不要拽住探头线拔，应该捏住接头位置插拔。
- 二、 在仪器允许的温度范围内工作，切勿将常温探头用于测量高温物体的厚度，这将导致探头损坏。
- 三、 在用高温探头测量测量高温物体时，高温物体被测部位的温度必须低于探头允许的测量温度，并且使用与高温探头配套的高温耦合剂进行耦合，否则会导致探头损坏。
- 四、 对于使用延迟块的探头应定期检查延迟块和探头之间是否有充足的耦合剂。
- 五、 请勿在砂轮机上打磨探头，否则可能损坏探头。
- 六、 在长时间不使用测厚仪时应将电池取出以防电池漏液损害仪器。